

# NOTICE D'UTILISATION MVH-1



## **1-Batterie:**

Le MVH-1 fonctionne avec une batterie de 9 Volt type PP3. Pour une durée d'émission supérieure, il est conseillé d'utiliser une pile Alcaline ou mieux une pile type lithium9-volt

Connecter directement la batterie sur les bornes du MVH-1

## **2-Emplacement:**

Il est conseillé de placer le MVH-1 en position central dans la pièce contrôlée. Placer le MVH-1 à une distance minimum d'un mètre des appareils domestiques électriques (TV, Fax, Ordinateur,...).

## **3- Réglage du MVH-1:**

A coté des bornes pour la pile, une manette de réglage de fréquence d'émission permet d'ajuster la fréquence en fonction des conditions locales. Le MVH-1 a une plage d'émission comprise entre 112 et 125 MHz sur la bande Air-FM.

Pour actionner la manette, insérer un tournevis de précision dans l'encoche et tourner doucement. Replacer la batterie et vérifier sur le récepteur, réglé avec la nouvelle fréquence, l'absence de parasites.

## **4-Attention :**

Vous aurez souvent une deuxième fréquence écho que vous pouvez recevoir sur votre récepteur. Cette fréquence est de piètre qualité. Procédez à des essais pour être certain de recevoir la bonne fréquence.

## **Information et commande:**

**[www.espion-on-line.com](http://www.espion-on-line.com)**

**TEL 0044 208 144 34 82**