

PACK COMPLET

NOTICE D'UTILISATION MVH-1



1-Batterie:

Le MVH-1 fonctionne avec une batterie de 9 Volt type PP3. Pour une durée d'émission supérieure, il est conseillé d'utiliser une pile Alcaline ou mieux une pile type lithium9-volt Connecter directement la batterie sur les bornes du MVH-1

2-Emplacement:

Il est conseillé de placer le MVH-1 en position centrale dans la pièce contrôlée. Placer le MVH-1 à une distance minimum d'un mètre des appareils domestiques électriques (TV, Fax, Ordinateur,...).

3- Réglage du MVH-1:

A coté des bornes pour la pile, une manette de réglage de fréquence d'émission permet d'ajuster la fréquence en fonction des conditions locales. Le MVH-1 a une plage d'émission comprise entre 112 et 125 MHz sur la bande Air-FM.

Pour actionner la manette, insérer un tournevis de précision dans l'encoche et tourner doucement. Replacer la batterie et vérifier sur le récepteur, réglé avec la nouvelle fréquence, l'absence de parasites.

4-Attention :

Vous aurez souvent une deuxième fréquence écho que vous pouvez recevoir sur votre récepteur. Cette fréquence est de piètre qualité. Procédez à des essais pour être certain de recevoir la bonne fréquence.

NOTICE D'UTILISATION Récepteur



1- Mise en place:

Mettre 4 piles AA/taille 6 dans le compartiment batteries. Attention une inversion de la polarité peut endommager le receveur.

2- Utilisation:

Déployer l'antenne métallique. Brancher le receveur à l'aide du bouton Volume ON/OFF sur le coté gauche et ajuster le volume en fonction du niveau sonore voulu . Pour recevoir un de nos micros espions premier prix (gamme VHF), déplacer le curseur sur FM-AIR. Sélectionner la fréquence avec le bouton Tuning (assurer vous que le micro est branché).

Conseil: Pour le réglage de la fréquence restez dans la même pièce que le micro espion en émission: Lorsque vous aurez le retour du micro, éloignez vous dans une autre pièce pour affiner le réglage. Pour cela laisser la télévision ou la radio en marche.

3- Prise casque ou sortie vers enregistreur:

Vous pouvez connecter une oreillette, un casque ou un appareil d'enregistrement via la prise jack 3.5mm située au dos de l'appareil.

Le pack est fourni avec un câble pour connecter le récepteur à l'enregistreur.

Notice d'utilisation de l'enregistreur:

1- Mise en place:

Mettre 2 piles AA/taille 6 dans le compartiment batteries. Attention une inversion de la polarité peut endommager le receveur.

2- Utilisation:

Brancher le câble Jack fourni sur la prise Micro de l'enregistreur et sur la prise casque du récepteur.

Mettre l'enregistreur en position VOX (=enregistrement à activation vocale).

Presser les touches PLAY et Record pour débuter l'enregistrement.

Dès que l'enregistreur détectera un niveau sonore minimal, il commencera à enregistrer et arrêtera dès que le son baissera.

3- Réglages:

Vous pouvez régler le niveau de déclenchement sonore en bougeant le bouton volume (à 10 il enregistrera en continue et en dessus vous réglez le seuil de déclenchement). Dans tous les cas faites des tests pour trouver le bon seuil de déclenchement suivant la pièce où se trouve le micro.