

NOTICE D'UTILISATION MVH-3

Prise multiple avec micro VHF incorporé



1- Piles:

Le MVH-3 fonctionne sans batterie. L'alimentation de la prise en 220 Volt auto-alimente le système. Une fois la prise connectée sur le courant, le micro espion émet automatiquement même si l'interrupteur de la prise est en position fermée.

2 Emplacement:

Essayer de maintenir le MVH-3 à une distance minimum d'un mètre des appareils domestiques électriques (TV, Fax, Ordinateur,...).

3 Réglage du MVH-3:

Si la fréquence préréglée ne vous convient pas (Interférences locales), il est possible d'ouvrir la prise pour ajuster une nouvelle fréquence. Une manette de réglage (Montant plastique bleu + ressort) de fréquence d'émission permet d'ajuster la fréquence en fonction des conditions locales. Le MVH-3 a une plage d'émission comprise entre 110 et 125MHz sur la bande Air-FM. Pour actionner la manette, insérer un tournevis de précision dans l'encoche et tourner doucement. Replacer avec précautions le boîtier de la prise et vérifier sur le récepteur, réglé avec la nouvelle fréquence, l'absence de parasites.

4 Réception:

La réception se fait sur l'un de nos récepteurs VHF disponibles sur notre site.

5 Important:

Le dernier plot de la prise multiple est inactif. Les autres plots peuvent être utilisés normalement.

Information et commande:

www.espion-on-line.com

TEL 0044 208 144 34 82