

# NOTICE D'UTILISATION VHF-5

## Micro VHF à installer sur le secteur



### 1 Batterie:

Le VHF-5 fonctionne sans batterie. Il s'installe sur une alimentation en 220 Volt.

### 2 Connection:

Le VHF5 possède trois fils de couleur aux normes électriques standard.

Fils Marron = Phase

Fils Bleu = Neutre

Fils Jaune = Terre

**Attention: Nos clients doivent avoir des notions d'électricité de base pour installer ce micro espion. Installer un appareil électrique de ce type sans connaissances minimales du courant 220V secteur est très risqué et les risques d'accidents corporels ou mortels sont importants.**

### 3 Emplacement:

Essayer de maintenir le VHF-5 à une distance minimum d'un mètre des appareils domestiques électriques (TV, Fax, Ordinateur,...).

### 4 Réglage du VHF-5:

Si la fréquence pré-réglée ne vous convient pas (interférences locales), il est possible d'ouvrir la prise pour ajuster une nouvelle fréquence. Une manette de réglage (Montant plastique bleu + ressort) de fréquence d'émission permet d'ajuster la fréquence en fonction des conditions locales. Le VHF-5 a une plage d'émission comprise entre 110 et 125MHz sur la bande Air-FM. Pour actionner la manette, insérer un tournevis de précision dans l'encoche et tourner doucement. Vérifier sur le récepteur, réglé avec la nouvelle fréquence, l'absence de parasites.

### 5- Attention :

Vous aurez souvent une deuxième fréquence écho que vous pouvez recevoir sur votre récepteur. Cette fréquence est de piètre qualité. Procédez à des essais pour être certain de recevoir la bonne fréquence.

**Information et commande:**

**[www.espion-on-line.com](http://www.espion-on-line.com)**

**TEL 0044 208 144 34 82**

**Skype: "espionlondres"**

