

Émetteur infini compact

1- Préparation :

a) Il est conseillé de mettre l'émetteur infini en charge pendant deux heures avant son utilisation.

b) La carte SIM qui se trouvera dans l'émetteur doit avoir la demande de code PIN désactivée.

Si votre carte SIM demande le code PIN de sécurité: Placez là au préalable dans un téléphone portable. Allez dans le menu de sécurité et désactivez la demande de code PIN.

c) Insérer la carte SIM dans l'émetteur infini, les contacts de la carte étant vers l'intérieur de l'émetteur et la partie biseauté de la carte entrant en premier dans la fente.

d) Lorsque vous insérez la carte SIM vous sentirez un petit clic. C'est la mise en marche de l'appareil. Une petite lumière va s'allumer durant quelques secondes à côté du micro vous indiquant le démarrage de l'émetteur.

e) Attendez environ 30 à 45 secondes puis appeler le numéro de la carte SIM. L'émetteur infini va répondre automatiquement.

2- Conseils

a) Éviter de placer l'émetteur infini à moins d'un mètre d'une radio, d'une télévision car lors de la prise de ligne, des bruits d'interférences peuvent être perçus.

www.espion-on-line.com

Tel : 0044 208 144 34 82